

Deel 6: Verbrandingslucht

De verbrandingslucht van de motor wordt met behulp van een ventilator geforceerd aangevoerd en komt via een grote blauwe slang in het motorcompartiment uit. De motor zuigt aan via een deeltjesfilter. Het is zonnol dit filter zo nu en dan een keer helemaal te reinigen. Het filtermateriaal ziet er uit als schuimrubber. Binnenin is dit verstevigd met een veer.

Zuig het stof van het filter met behulp van een stofzuiger of neem het filter via de slangenklem los en klop het uit. Wassen met lauw water en een druppeltje zeepsop kan ook doch daarna dient het filter goed gedroogd te worden.

